

a) Standard setting:

Kite is set with long de-power.
The front leader line is positioned "short setting" hooked on the lower knot.

a) Configuration de série:


Aïlle montée avec le bordé-choqué long.
La pré ligne des avants est en position "courte", fixée sur le noeud le plus bas.

Front leader line "short setting"
Pré ligne avant "position courte"

42 cm

Hook on the lower knot
Fixer sur le noeud

Long depower
Bordé-choqué long



b) Optional setting:

Kite is set with short de-power.
The front leader line needs to be lengthen by hooking it onto the ring.

b) Configuration optionnelle:


Aïlle montée avec le bordé-choqué court.
La pré ligne des avants doit être rallongée en la fixant directement sur l'anneau.

Front leader line "long setting"
Pré ligne avant "position longue"

54 cm

Hook on the ring
Fixer sur l'anneau

Short depower
Bordé-choqué court



WARNING: in this setting the Auto re-launch may not work as properly.
Pull on the Life Line to help the kite roll over during re-launching.
ATTENTION: dans cette configuration l'Auto relaunch peut être moins efficace.
Tirez alors sur la Life Line pour aider l'aile à basculer et redécoller.